

**M**

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAIXA TÉRMICA ROTOMOLDADA



CORES  
DISPONÍVEIS



MODELO	DIMENSÕES A X L X C (CM)	PESO (KG)
50 LITROS	41 X 57 X 33	7
190 LITROS	60 X 89 X 56	15
360 LITROS	81 X 125 X 60	28

## 01. CARACTERÍSTICAS

Produto prático, utilizado em eventos, acampamentos, pescarias, no trabalho, praias, viagens, etc.

Tampa de fácil abertura e alças laterais embutidas em formato ergonômico que facilita o encaixe das mãos.

- a) Fabricada em polietileno rotomoldado: material resistente, reciclável e atóxico.
- b) Isolamento térmico em poliuretano (PU) injetado.
- c) Possui dreno para facilitar o escoamento de líquidos.

## 02. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Capacidade aproximada de armazenamento:

MODELO	GARRAFAS DE 600 ML	LATAS DE 350 ML	PET ´S 2 LITROS
50 LITROS	24	60	8
190 LITROS	120	200	30
360 LITROS	240	420	70

Para obtenção da máxima eficiência quanto à manutenção da temperatura, deve-se observar os seguintes aspectos:

- O uso de acordo com as instruções do fabricante.
- Para um maior tempo de manutenção de temperatura, colocar gelo junto dos itens a conservar e manter a caixa fechada.
- Quanto maior a quantidade de gelo e itens a conservar, maior será o tempo de manutenção da temperatura.
- Coloque as latas ou garrafas antes de colocar o gelo por cima, para conservar por um período prolongado.



**Serviço de Atendimento ao Cliente**  
+ 55 (16) 3969-9797 | +55 (16) 98138-0424  
sac@memo.ind.br | www.memo.ind.br



**Ind. e Com. de Chopeira Ribeirão Preto Ltda.**  
Rua Antônio Pareschi, 205 | Ribeirão Preto / SP  
Brasil | CEP 14072-073 | (16) 3969-9797

## 03. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Não lavar o produto por imersão.
- Não aplicar carga (peso) acima da especificada.
- Nunca colocar na Caixa Térmica objetos pontiagudos sem a devida proteção das paredes internas da Caixa Térmica.
- Transportá-la sempre com a tampa fechada.
- Não utilizar objetos abrasivos como esponja de aço, fibras abrasivas ou similares para sua limpeza.
- Sempre lavar o produto antes e depois do uso com água morna, esponja macia e sabão neutro. Quando fora de uso, procurar deixá-lo destampado para ventilação.
- Não deixe a caixa exposta ao sol intenso, pois isso pode causar leves empenamentos durante o uso. Caso isso ocorra, a caixa deve voltar à sua forma normal ao ter sua temperatura abaixada novamente (no período da noite, por exemplo).

A vida útil do produto está diretamente relacionada aos cuidados tomados durante seu uso, armazenagem e transporte. Fortes impactos, vibrações, contato com produtos químicos nocivos ao plástico, **excesso de calor e de exposição a luz solar** comprometem sua funcionalidade e durabilidade ao longo do tempo de uso.

## 04. CERTIFICADO DE GARANTIA

As Caixas Térmicas MEMO possuem 180 dias de garantia contra defeitos de material e fabricação. Não cobre, portanto, problemas ocasionados por uso indevido do produto ou manuseio inadequado. Para troca do produto, dentro dos termos de garantia, dirija-se ao local da compra, COM NOTA FISCAL, para efetuar a troca.

Em caso de dúvidas, sugestões, reclamações manter contato com o fabricante através do nosso site: <https://memo.ind.br/> ou e-mail: [sac@memo.ind.br](mailto:sac@memo.ind.br)

### SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

+ 55 (16) 3969-9797 | +55 (16) 98138-0424

[sac@memo.ind.br](mailto:sac@memo.ind.br) | [www.memo.ind.br](http://www.memo.ind.br)



Serviço de Atendimento ao Cliente  
+ 55 (16) 3969-9797 | +55 (16) 98138-0424  
[sac@memo.ind.br](mailto:sac@memo.ind.br) | [www.memo.ind.br](http://www.memo.ind.br)



Ind. e Com. de Chopeira Ribeirão Preto Ltda.  
Rua Antônio Pareschi, 205 | Ribeirão Preto / SP  
Brasil | CEP 14072-073 | (16) 3969-9797